

**HINWEIS**

Bei unsachgemäßer Lagerung können wichtige Bauteile beschädigt und zerstört werden. Lagern Sie verpackte oder bereits ausgepackte Teile nur unter den vorgesehenen Umgebungsbedingungen!

9.4 Entsorgung

Beachten Sie die nationalen Abfallbeseitigungs-Vorschriften. Entsorgen Sie die Maschine, Maschinenkomponenten oder Betriebsmittel niemals im Restmüll. Kontaktieren Sie gegebenenfalls Ihre lokalen Behörden für Informationen bezüglich der verfügbaren Entsorgungsmöglichkeiten.

Wenn Sie bei Ihrem Fachhändler eine neue Maschine oder ein gleichwertiges Gerät kaufen, ist dieser in bestimmten Ländern verpflichtet, Ihre alte Maschine fachgerecht zu entsorgen.

10 FEHLERBEHEBUNG**WARNUNG****Gefahr durch elektrische Spannung!**

Das Manipulieren an der Maschine bei aufrechter Spannungsversorgung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen!

→ Trennen Sie die Maschine von der Spannungsversorgung, bevor Sie mit den Arbeiten zur Beseitigung von Defekten beginnen!

Viele mögliche Fehlerquellen können bei ordnungsgemäßem Anschluss der Maschine an die Spannungsversorgung bereits im Vorfeld ausgeschlossen werden.

Sollten Sie sich außer Stande sehen, erforderliche Reparaturen ordnungsgemäß durchzuführen und/oder besitzen Sie die notwendigen Kenntnisse nicht dafür, ziehen Sie immer einen Fachmann zum Beheben des Problems hinzu.

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Maschine startet nicht	keine Spannungsversorgung	Netz und Sicherungen überprüfen
Das Bohrfutter verbleibt nicht auf der Spindel, sondern fällt wieder heraus	Schmutz, Fett oder Öl auf der konischen Innenfläche des Bohrfutters oder auf der konischen Fläche der Spindel.	Reinigen Sie die konische Oberfläche des Bohrfutters und der Spindel mit einem Haushaltsreiniger, um alle Verschmutzungen, Fette und Öle zu entfernen.
Maschine vibriert	- falsche Riemenspannung - Spindel trocken - lose Riemenscheibe der Spindel - lose Riemenscheibe des Motors - stumpfer Bohrer	- Riemenspannung anpassen - Spindel schmieren - Sicherungsmutter anziehen - Stellschraube festziehen - Bohrer nachschärfen
Bohrer brennt	- falsche Drehzahl - Späne kommen nicht aus dem Bohrloch heraus - stumpfer Bohrer - Zuführung zu langsam	- Drehzahl einstellen - Bohrer häufig zurückziehen, um Späne zu entfernen - Bohrer nachschärfen - schneller zuführen
Bohrer verläuft	- Schneidkanten oder Winkel nicht einheitlich - Bohrung nicht zentriert - verbogener Bohrer - Bohrer nicht ordnungsgemäß eingebaut	- Bohrer richtig nachschärfen - Zuerst vorbohren - Bohrer ersetzen - Bohrer richtig einbauen