



8.4 Entsorgung



Beachten Sie die nationalen Abfallbeseitigungs-Vorschriften. Entsorgen Sie die Maschine, Maschinenkomponenten oder Betriebsmittel niemals im Restmüll. Kontaktieren Sie gegebenenfalls Ihre lokalen Behörden für Informationen bezüglich der verfügbaren Entsorgungsmöglichkeiten.

Wenn Sie bei Ihrem Fachhändler eine neue Maschine oder ein gleichwertiges Gerät kaufen, ist dieser in bestimmten Ländern verpflichtet, Ihre alte Maschine fachgerecht zu entsorgen.

9 FEHLERBEHEBUNG

VORSICHT



Vor Einstell-, Wartungs-, und Reparaturarbeiten die Druckluftzufuhr unbedingt unterbrechen. Maschine von der Luftzufuhr trennen!

Sollten Sie sich außer Stande sehen, erforderliche Reparaturen ordnungsgemäß durchzuführen und/oder besitzen Sie die notwendigen Kenntnisse nicht dafür, ziehen Sie immer einen Fachmann zum Beheben des Problems hinzu.

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Schlauch spult nicht völlig zurück	• Schlauch ungleichmäßig aufgerollt	• Schlauch gleichmäßig aufrollen
	• Zu geringe Federspannung	• Feder ersetzen
	• Schlauchstopper verstellt	• Schlauchstopper in richtige Lage einstellen
	• Schlauch zu schnell aufgerollt	• Schlauch gleichmäßig langsam aufrollen
Arretierung funktioniert nicht	• Maschine falsch montiert	• Siehe Kapitel Montage
	• Schlauch zu schnell losgelassen	• Schlauch langsam einrollen, bis die Arretierung auslöst
	• Arretierungseinheit beschädigt	• Arretierungseinheit ersetzen
Maschine undicht	• Beschädigter Schlauch	• Schlauch ersetzen
	• Lose Schlauchklemme	• Schlauchklemme befestigen oder ersetzen