



Viele mögliche Fehlerquellen können bei ordnungsgemäßem Anschluss der Maschine an die Spannungsversorgung bereits im Vorfeld ausgeschlossen werden.

Sollten Sie sich außer Stande sehen, erforderliche Reparaturen ordnungsgemäß durchzuführen und/oder besitzen Sie die notwendigen Kenntnisse nicht dafür, ziehen Sie immer einen Fachmann zum Beheben des Problems hinzu.

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Spindelmotor läuft nicht	• Verkabelung nicht korrekt	• Kontrollieren Sie die Verkabelung zur X-Achse
	• Spannungsversorgung	• Überprüfen und herstellen
Endschalter funktioniert nicht	• Verkabelung nicht korrekt	• Kontrollieren Sie die Verkabelung
Display funktioniert nicht	• Kabel locker	• Überprüfen Sie ob das Kabel locker ist und schließen es erneut an.
	• Verkabelung nicht korrekt	• Tauschen Sie die Positionen der Reihenkabel am Display
	• Hauptplatine defekt	• Hauptplatine austauschen
SD Karte kann nicht gelesen werden	• SD Karte inkompatibel	• Versuchen Sie die Karte am Computer zu formatieren
	• SD Karte verschmutzt	• Kontaktflächen der SD Karte vorsichtig reinigen