

iSC GmbH
Customer Service
Eschenstraße 6
94405 Landau/Isar


Telefon:
Email:

+49 9951 959 2019
service-de@einhell.com



Akku-Gras- und Strauchscherer
GE-CG 18/100 Li T-Solo

Artikelnummer: 3410310
Identnummer: 21010



Ersatzteile

Pos	Art.	Identnummer	Produktname
	341031001099	00000	Farbkarton
	341031001101	00000	Ein-/Ausschalttaste
	341031001102	00000	Druckfeder
	341031001103	00000	Teleskopverschraubung
	341031001104	00000	Teleskopführungsrohr unten
	341031001105	00000	Teleskopführungsrohr oben
	341031001106	00000	Einschaltsperr
	341031001107	00000	Druckfeder
	341031001108	00000	Einschaltsperr
	341031001109	00000	Druckfeder
	341031001110	00000	Geräteaufnahmegehäuse links
	341031001111	00000	Geräteaufnahmegehäuse rechts
	341031001112	00000	Kreuzschlitzschraube
	341031001113	00000	Arretierungstaste
	341031001114	00000	Druckfeder
	341031001115	00000	Ein-/Ausschalttaste
	341031001116	00000	Druckfeder
	341031001117	00000	Messerentriegelung
	341031001118	00000	Druckfeder
	341031001119	00000	Messerentriegelungstaste
	341031001120	00000	Druckfeder
	341031001122	00000	Mikroschalter
	341031001123	00000	Mikroschalter
	341031001124	00000	Mikroschalter
	341031001125	00000	Steuerplatine
	341031001126	00000	Doppelzahnrad
	341031001127	00000	Unterlegscheibe
	341031001128	00000	Getriebezahnrad
	341031001129	00000	Unterlegscheibe
	341031001130	00000	Druckfeder
	341031001131	00000	Radachse
	341031001132	00000	Rad
	341031001133	00000	Radkappe
	341031001134	00000	Schnellbefestiger
	341031001135	00000	Rasthebel
	341031001136	00000	Führungsriffgehäuse links
	341031001137	00000	Führungsriffgehäuse rechts
	341031001138	00000	Kreuzschlitzschraube
	341031001139	00000	Kontaktplatte
	341031001140	00000	Griffgehäuse links
	341031001141	00000	Zierabdeckung links
	341031001142	00000	Kreuzschlitzschraube
	341031001143	00000	Griffgehäuse rechts
	341031001144	00000	Kreuzschlitzschraube
	341031001145	00000	Zierabdeckung rechts
	341031001146	00000	Kreuzschlitzschraube
	341031001149	00000	Verbindungskabel
	341031001150	00000	Kontaktplatte
	341031001151	00000	Anschlussplatine
	341031001170	00000	Messerschutz
	341031001171	00000	Messerschutz
	341031001172	00000	Neigungswinkelverstellgehäuse
	341031001173	00000	Neigungswinkelverstellgehäuse
	341031001174	00000	Kreuzschlitzschraube
	341031001175	00000	Arretierknopf
	341031001176	00000	Druckfeder
	341031001905	00010	Motor
	341031001951	00010	Grasschneidmesser
	341031001952	00010	Strauchmesser

Motor

Artikelnummer: 341031001905
Identnummer: 00010

Ersatzteile

Pos	Art.	Identnummer	Produktname
	341031001148	00000	Kreuzschlitzschraube

Grasschneidemesser

Artikelnummer: 341031001951
Identnummer: 00010

Ersatzteile

Pos	Art.	Identnummer	Produktname
	341031001162	00000	Bolzen
	341031001163	00000	Grasschneidemesser oben
	341031001164	00000	Grasschneidemesser unten
	341031001165	00000	Exzenter
	341031001166	00000	Messeraufnahmeplatte
	341031001167	00000	Messerabdeckung
	341031001168	00000	Kreuzschlitzschraube
	341031001169	00000	Führungsring
	341031001178	00000	Schaumstoff

Strauchmesser

Artikelnummer: 341031001952
Identnummer: 00010

Ersatzteile

Pos	Art.	Identnummer	Produktname
	341031001152	00000	Kreuzschlitzschraube
	341031001153	00000	Sicherungsmutter
	341031001154	00000	Distanzbuchse
	341031001155	00000	Unterlegscheibe
	341031001156	00000	Strauchmesser oben
	341031001157	00000	Strauchmesser unten
	341031001158	00000	Exzenter
	341031001159	00000	Messerabdeckung
	341031001160	00000	Kreuzschlitzschraube
	341031001161	00000	Führungsring
	341031001177	00000	Messeraufnahme
	341031001179	00000	Schaumstoff