


+49 9951 959 2019
service-de@einhell.com



Artikelnummer: 4465170
Identnummer: 21020



Ersatzteile

Pos	Art.	Identnummer	Produktname
	446517002099	00000	Farbkarton
	446517001100	00000	Kontaktplatte
	446517002101	00000	Mikroschalter
	446517001102	00000	Schalttaste
	446517001103	00000	Drehzahlregler
	446517001104	00000	Innensechskantschraube
	446517001108	00000	Dreieck - Schleifplatte
	446517001110	00000	Innensechskantschlüssel
	446517001111	00000	Schleifpapier P60
	446517001112	00000	Schleifpapier P80
	446517001113	00000	Schleifpapier P120
	446517001114	00000	Schaber
	446517001115	00000	Tauchsägeblatt für Holz
	446517001116	00000	Segmentsägeblatt
	446517001120	00000	Buchse
	446517001126	00000	Kreuzschlitzschraube
	446517001127	00000	Druckfeder
	446517001128	00000	Vibrationsdämpfer links
	446517001129	00000	Vibrationsdämpfer rechts
	446517001130	00000	Vibrationsdämpfer C
	446517001131	00000	Vibrationsdämpfer A
	446517001132	00000	Vibrationsdämpfer B
	446517001902	00000	Antriebsspindel
	446517002909	00000	Gehäuse
	446517001915	00000	Gleichstrommotor
	446517001951	00000	Akkuaufnahmegehäuse