

iSC GmbH
Customer Service
Eschenstraße 6
94405 Landau/Isar

Telefon: +49 9951 959 2019
Email: service-de@einhell.com




Akku-Rasenmäher
GE-CM 43 Li M Kit (2x4,0Ah)

Artikelnummer: 3413130
Identnummer: 21084

Ersatzteile

Pos	Art.	Identnummer	Produktname
	3413131	00040	GE-CM 43 Li M for Kit
	4511549	00010	PXC 4,0Ah f.K.A02
	4512123	00010	PXC 18V 30min f.K. B



Ersatzteile

Pos	Art.	Identnummer	Produktname	Pos	Art.	Identnummer	Produktname
	341313104001	00000	Messerbefestigungsschraube		341313101042	00000	Sicherheitsstecker
	341313104001	00000	Messerbefestigungsschraube		341313101042	00000	Sicherheitsstecker
	341313101002	00000	Messer		341313101043	00000	Kabel
	341313101002	00000	Messer		341313101043	00000	Kabel
	341313101003	00000	Lüfterrad (Messeraufnahme)		341313101044	00000	Platte
	341313101003	00000	Lüfterrad (Messeraufnahme)		341313101044	00000	Platte
	341313101004	00000	Kreuzschlitzschraube		341313101045	00000	Kontakt
	341313101004	00000	Kreuzschlitzschraube		341313101045	00000	Kontakt
	341313101005	00000	Griffplatte		341313101046	00000	Batterieaufnahme II
	341313101005	00000	Griffplatte		341313101046	00000	Batterieaufnahme II
	341313101006	00000	Unterlegscheibe		341313101047	00000	Platte
	341313101006	00000	Unterlegscheibe		341313101047	00000	Platte
	341313101007	00000	Vorderradachse		341313101048	00000	Kreuzschlitzschraube
	341313101007	00000	Vorderradachse		341313101048	00000	Kreuzschlitzschraube
	341313101008	00000	Radkappe		341313101049	00000	Motorabdeckung
	341313101008	00000	Radkappe		341313101049	00000	Motorabdeckung
	341313101009	00000	Sicherungsmutter		341313101050	00000	Kabel
	341313101009	00000	Sicherungsmutter		341313101050	00000	Kabel
	341313101010	00000	Unterlegscheibe		341313101051	00000	Batterieaufnahme I
	341313101010	00000	Unterlegscheibe		341313101051	00000	Batterieaufnahme I
	341313101016	00000	Hinterradachse		341313101052	00000	Transparente Akkuabdeckung
	341313101016	00000	Hinterradachse		341313101052	00000	Transparente Akkuabdeckung
	341313101017	00000	Kreuzschlitzschraube		341313101053	00000	Druckfeder
	341313101017	00000	Kreuzschlitzschraube		341313101053	00000	Druckfeder
	341313101018	00000	Abdeckplatte		341313101054	00000	Rasttaste
	341313101018	00000	Abdeckplatte		341313101054	00000	Rasttaste
	341313101019	00000	Verstärkungsplatte 2		341313101055	00000	Griffabdeckung
	341313101019	00000	Verstärkungsplatte 2		341313101055	00000	Griffabdeckung
	341313101020	00000	Verstärkungsplatte 1		341313101056	00000	Griff
	341313101020	00000	Verstärkungsplatte 1		341313101056	00000	Griff
	341313101021	00000	Mutter		341313101057	00000	Kreuzschlitzschraube
	341313101021	00000	Mutter		341313101057	00000	Kreuzschlitzschraube
	341313101022	00000	Grundgehäuse		341313101058	00000	Stift
	341313101022	00000	Grundgehäuse		341313101058	00000	Stift
	341313101023	00000	Justierplatte		341313101059	00000	Drehfeder
	341313101023	00000	Justierplatte		341313101059	00000	Drehfeder
	341313101024	00000	Kreuzschlitzschraube		341313101060	00000	Stift
	341313101024	00000	Kreuzschlitzschraube		341313101060	00000	Stift
	341313101027	00000	Gummigriff		341313101061	00000	Auswurfklappe
	341313101027	00000	Gummigriff		341313101061	00000	Auswurfklappe
	341313101028	00000	Zugfeder		341313101063	00000	Kabelzugentlastung
	341313101028	00000	Zugfeder		341313101063	00000	Kabelzugentlastung
	341313102029	00000	Schnitthöhenverstellung		341313101064	00000	Holmaufnahme links
	341313102029	00000	Schnitthöhenverstellung		341313101064	00000	Holmaufnahme links
	341313101030	00000	Stift		341313101065	00000	Druckfeder
	341313101030	00000	Stift		341313101065	00000	Druckfeder
	341313104031	00000	Motor		341313101066	00000	Schubbügelhalter links
	341313104031	00000	Motor		341313101066	00000	Schubbügelhalter links
	341313101032	00000	Außensechskantschraube		341313101067	00000	Vierkantschraube
	341313101032	00000	Außensechskantschraube		341313101067	00000	Vierkantschraube
	341313104035	00000	Elektronik		341313101068	00000	Schubbügelhalter rechts
	341313104035	00000	Elektronik		341313101068	00000	Schubbügelhalter rechts
	341313101036	00000	Kabel		341313101069	00000	Holmaufnahme rechts
	341313101036	00000	Kabel		341313101069	00000	Holmaufnahme rechts
	341313101037	00000	Kreuzschlitzschraube		341313101070	00000	Schnellspanner
	341313101037	00000	Kreuzschlitzschraube		341313101070	00000	Schnellspanner
	341313101038	00000	Abdeckung		341313101071	00000	Quermutterbolzen
	341313101038	00000	Abdeckung		341313101071	00000	Quermutterbolzen
	341313101039	00000	Kontakt		341313101072	00000	Unterlegscheibe
	341313101039	00000	Kontakt		341313101072	00000	Unterlegscheibe
	341313101040	00000	Deckel		341313101073	00000	Schraube
	341313101040	00000	Deckel		341313101073	00000	Schraube
	341313101041	00000	Schlüsselbuchse		341313101074	00000	Schubbügelhalter
	341313101041	00000	Schlüsselbuchse		341313101074	00000	Schubbügelhalter

Weitere Informationen bekommen Sie auf www.einhell-service.com

Pos	Art.	Identnummer	Produktname
	341313101075	00000	Stopfen
	341313101075	00000	Stopfen
	341313101096	00000	Kabelbefestigungsklammer
	341313101096	00000	Kabelbefestigungsklammer
	341313101098	00000	Schutzabdeckung
	341313101098	00000	Schutzabdeckung
	341313101099	00000	Gehäusevorderteil
	341313101099	00000	Gehäusevorderteil
	341313101100	00000	Griff (unten)
	341313101100	00000	Griff (unten)
	341313101101	00000	Gehäuseunterteil
	341313101101	00000	Gehäuseunterteil
	341313101102	00000	Gehäuseoberteil
	341313101102	00000	Gehäuseoberteil
	341313101103	00000	Füllstandsanzeige
	341313101103	00000	Füllstandsanzeige
	341313101104	00000	Tragegriff
	341313101104	00000	Tragegriff
	341313101802	00000	Mulchadapter
	341313101802	00000	Mulchadapter
	341313008099	00000	Farbkarton
	341313008099	00000	Farbkarton
	341313101901	00010	Vorderrad links
	341313101901	00010	Vorderrad links
	341313101902	00010	Hinterrad links
	341313101902	00010	Hinterrad links
	341313104903	00010	Schalter-/Steckerkombination
	341313104903	00010	Schalter-/Steckerkombination
	341313101904	00010	Schritthöhenverstellhebel
	341313101904	00010	Schritthöhenverstellhebel
	341313101905	00010	Hinterrad rechts
	341313101905	00010	Hinterrad rechts
	341313101906	00010	Vorderrad rechts
	341313101906	00010	Vorderrad rechts

PXC 4,0Ah f.K.A02

Artikelnummer: 4511549
Identnummer: 00010

Ersatzteile

Pos	Art.	Identnummer	Produktname
	451211202099	00000	Farbkarton
	451154901791	00000	Datenlabel
	451204203099	00000	Farbkarton
	451154901850	00000	Akku Li-Ion 18V (PXC)

PXC 18V 30min f.K. B

Artikelnummer: 4512123
Identnummer: 00010

Ersatzteile

Pos	Art.	Identnummer	Produktname
	451212301851	00000	Ladegerät PXC

Vorderrad links

Artikelnummer: 341313101901
Identnummer: 00010

Ersatzteile

Pos	Art.	Identnummer	Produktname
	341313101011	00000	Lagerbuchse
	341313101012	00000	Lauffläche
	341313101013	00000	Radfelge

Vorderrad links

Artikelnummer: 341313101901
Identnummer: 00010

Ersatzteile

Pos	Art.	Identnummer	Produktname
	341313101011	00000	Lagerbuchse
	341313101012	00000	Lauffläche
	341313101013	00000	Radfelge

Hinterrad links

Artikelnummer: 341313101902
Identnummer: 00010

Ersatzteile

Pos	Art.	Identnummer	Produktname
	341313101011	00000	Lagerbuchse
	341313101014	00000	Lauffläche
	341313101015	00000	Radfelge

Hinterrad links

Artikelnummer: 341313101902
Identnummer: 00010

Ersatzteile

Pos	Art.	Identnummer	Produktname
	341313101011	00000	Lagerbuchse
	341313101014	00000	Lauffläche
	341313101015	00000	Radfelge

Ersatzteile

Pos	Art.	Identnummer	Produktname
	341313101004	00000	Kreuzschlitzschraube
	341313101057	00000	Kreuzschlitzschraube
	341313101076	00000	Oberer Schubbügel
	341313101077	00000	Kreuzschlitzschraube
	341313101078	00000	Kabeldurchführung
	341313101079	00000	Halteplatte
	341313101080	00000	Druckfeder
	341313101081	00000	Kreuzschlitzschraube
	341313104082	00000	Verbindungsteil rechts
	341313104083	00000	Schaltergehäuseunterteil
	341313101084	00000	Aufnahme links innen
	341313101085	00000	Aufnahme links
	341313101086	00000	Druckfeder
	341313101087	00000	Aufnahme links außen
	341313101088	00000	Schaltbügel
	341313101089	00000	Softgriff
	341313103090	00000	Mikroschalter
	341313101091	00000	Schalterhalterung
	341313104092	00000	Schaltergehäuseoberteil
	341313101093	00000	Druckfeder
	341313101094	00000	Druckknopf
	341313101097	00000	Verbindungsleitung

Schalter-/Steckerkombination

Artikelnummer: 341313104903
Identnummer: 00010

Ersatzteile

Pos	Art.	Identnummer	Produktname
	341313101004	00000	Kreuzschlitzschraube
	341313101057	00000	Kreuzschlitzschraube
	341313101076	00000	Oberer Schubbügel
	341313101077	00000	Kreuzschlitzschraube
	341313101078	00000	Kabeldurchführung
	341313101079	00000	Halteplatte
	341313101080	00000	Druckfeder
	341313101081	00000	Kreuzschlitzschraube
	341313104082	00000	Verbindungsteil rechts
	341313104083	00000	Schaltergehäuseunterteil
	341313101084	00000	Aufnahme links innen
	341313101085	00000	Aufnahme links
	341313101086	00000	Druckfeder
	341313101087	00000	Aufnahme links außen
	341313101088	00000	Schaltbügel
	341313101089	00000	Softgriff
	341313103090	00000	Mikroschalter
	341313101091	00000	Schalterhalterung
	341313104092	00000	Schaltergehäuseoberteil
	341313101093	00000	Druckfeder
	341313101094	00000	Druckknopf
	341313101097	00000	Verbindungsleitung

Schritthöhenverstellhebel

Artikelnummer: 341313101904
Identnummer: 00010

Ersatzteile

Schnitthöhenverstellhebel

Artikelnummer: 341313101904
Identnummer: 00010

Ersatzteile

Hinterrad rechts

Artikelnummer: 341313101905
Identnummer: 00010

Ersatzteile

Pos	Art.	Identnummer	Produktname
	341313101011	00000	Lagerbuchse
	341313101015	00000	Radfelge

Hinterrad rechts

Artikelnummer: 341313101905
Identnummer: 00010

Ersatzteile

Pos	Art.	Identnummer	Produktname
	341313101011	00000	Lagerbuchse
	341313101015	00000	Radfelge

Vorderrad rechts

Artikelnummer: 341313101906
Identnummer: 00010

Ersatzteile

Pos	Art.	Identnummer	Produktname
	341313101011	00000	Lagerbuchse
	341313101013	00000	Radfelge

Vorderrad rechts

Artikelnummer: 341313101906
Identnummer: 00010

Ersatzteile

Pos	Art.	Identnummer	Produktname
	341313101011	00000	Lagerbuchse
	341313101013	00000	Radfelge