



Ersatzteile

Pos	Art.	Identnummer	Produktname
	413272007023	00000	Schlüssel
	413272009099	00000	Farbkarton
	413272009790	00000	Bedienungsanleitung
	413272007901	00010	Spritzpistole mit Fließbecher
	413272007902	00010	Sprühpistole mit Saugbecher
	413272009903	00010	Reifenfullmesser mit Manometer
	413272009904	00000	Spiralschlauch 4m



Ersatzteile

Pos	Art.	Identnummer	Produktname
	413272007042	00000	Pistolengehäuse
	413272007043	00000	Auslassventil
	413272007044	00000	Dichtring
	413272007045	00000	Düse
	413272007046	00000	Überwurfmutter
	413272007047	00000	O-Ring
	413272007048	00000	O-Ring
	413272007049	00000	Aufnahme
	413272007050	00000	Einstellschraube
	413272007051	00000	Stecknippel
	413272007052	00000	Einstellschraube
	413272007053	00000	Betätigungshebel
	413272007054	00000	Niete
	413272007055	00000	Führungsbuchse
	413272007056	00000	O-Ring
	413272007057	00000	Druckfeder
	413272007058	00000	Anschlussstück
	413272007059	00000	Nadel
	413272007060	00000	Sicherungsring
	413272007061	00000	Druckfeder
	413272007062	00000	Einstellschraube
	413272007063	00000	Dichtschraube
	413272007064	00000	Dichtung
	413272007065	00000	Dichtung
	413272007905	00010	Fließbecher
	413272007908	00010	Gehäuse komplett



Ersatzteile

Pos	Art.	Identnummer	Produktname
	413272007001	00000	Pistolenkörper
	413272007002	00000	Feder
	413272007003	00000	Ventil
	413272007004	00000	Dichtung
	413272007005	00000	Druckfeder
	413272007006	00000	Dichtung
	413272007007	00000	O-Ring
	413272007008	00000	Ventilkörper
	413272007009	00000	Stecknippel
	413272007010	00000	Betätigungshebel
	413272007011	00000	Niete
	413272007012	00000	O-Ring
	413272007013	00000	Düse
	413272007014	00000	Düse
	413272007015	00000	Führungshülse
	413272007016	00000	Verlängerungsrohr
	413272007017	00000	Belüftungsrohr
	413272007018	00000	Anschlussstück
	413272007019	00000	Sechskantschraube
	413272007020	00000	O-Ring
	413272007021	00000	Saugrohr
	413272007022	00000	Saugbecher
	413272007907	00010	Gehäuse komplett

Ersatzteile

Pos	Art.	Identnummer	Produktname
	413272007024	00000	Gehäuse
	413272007025	00000	O-Ring
	413272009026	00000	Schlauch
	413272009027	00000	Manometer
	413272007028	00000	Feder
	413272007029	00000	Ventil
	413272007030	00000	Ventildichtung
	413272007031	00000	Druckfeder
	413272007032	00000	O-Ring
	413272007033	00000	Dichtung
	413272007034	00000	Ventilgehäuse
	413272007035	00000	Stecknippel
	413272007036	00000	Betätigungshebel
	413272007037	00000	Niete
	413272007038	00000	O-Ring
	413272007039	00000	Aufnahme
	413272007040	00000	Druckfeder
	413272007041	00000	Ablassventil
	413272007906	00010	Gehäuse komplett

Fließbecher

Artikelnummer: 413272007905
Identnummer: 00010

Ersatzteile

Pos	Art.	Identnummer	Produktname
	413272007066	00000	Dichtung
	413272007067	00000	Becher
	413272007068	00000	Verbindungsstück
	413272007069	00000	Verschluss
	413272007070	00000	Deckel

Gehäuse komplett

Artikelnummer: 413272007908
Identnummer: 00010

Ersatzteile

Pos	Art.	Identnummer	Produktname
	413272007042	00000	Pistolengehäuse
	413272007044	00000	Dichtring
	413272007053	00000	Betätigungshebel
	413272007054	00000	Niete
	413272007064	00000	Dichtung

Gehäuse komplett

Artikelnummer: 413272007907
Identnummer: 00010

Ersatzteile

Pos	Art.	Identnummer	Produktname
	413272007001	00000	Pistolenkörper
	413272007002	00000	Feder
	413272007003	00000	Ventil
	413272007004	00000	Dichtung
	413272007005	00000	Druckfeder
	413272007006	00000	Dichtung
	413272007007	00000	O-Ring
	413272007008	00000	Ventilkörper
	413272007010	00000	Betätigungshebel
	413272007011	00000	Niete

Gehäuse komplett

Artikelnummer: 413272007906
Identnummer: 00010

Ersatzteile

Pos	Art.	Identnummer	Produktname
	413272007024	00000	Gehäuse
	413272007028	00000	Feder
	413272007029	00000	Ventil
	413272007030	00000	Ventildichtung
	413272007031	00000	Druckfeder
	413272007032	00000	O-Ring
	413272007033	00000	Dichtung
	413272007034	00000	Ventilgehäuse
	413272007036	00000	Betätigungshebel
	413272007037	00000	Niete